MITSUBISHI

三菱オーブンレンジ(家庭用) ^{形名} RO-S5A, RO-SH23

取扱説明書/メニュー集





- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 取扱説明書と保証書は大切に保存してください。



ご使用の前に 加熱のしくみ /待機時消費電力ゼロ

レンジ加熱

電波で食品を内と外から同時に加熱

電波が食品に当たると、食品の水分に吸収され、水の分子にまさつ運動が起こります。 その結果、熱が発生し、食品は内側と外側から同時に加熱されます。

(あたため・解凍・ゆでもの・簡単おかず・ミルク・おべんとう・レンジ強/弱キー)

電波の性質

吸 収



食品や水分に吸収されます。



ガラス、陶器は通り抜けます。



金属に当たると反射します。 (レンジ加熱では使えません。) 人火花の原因。

ヒーター加熱

オーブン

上下ヒーターで包むように外側から加熱

(**ケーキ**・オーブンキー)



ケーキなどのお菓子をふっくら焼き上げます。

両面グリル・トースト

高温の上下ヒーターで表面にこげめをつける

(グラタン・トースト・両面グリルキー)



トースト、グラタンなどをこんがり焼き上げます。

待機時消費電力ゼロ (RO-S5Aのみ)

自動的に電源が切れ、待機時消費電力をゼロにする省エネ機能です。

●電源プラグを差込んだだけでは電源は入りません。… ●調理終了後、5分すぎると電源が切れます。 (キーを押しても受付けません)

ドアを開けると電源が入ります。

ドアを開けてから 操作をしてください。 電源が入ると 表示部は「0」を表示。

- また、約5分間操作しないと電源が切れます。 すぐ切りたいときは、 **とりけし・切** を押します。
- ●再度、電源を入れるときは、ドアを開閉します。

も

カロ赤か ハー ノフィ

ご使用の前に	### (カラ焼き) #### (カラ焼き) ##### (カラ焼き) ##### (カラ焼き) ####################################
ふだんの使い方 (自動キー)	あたため・・・・・・・14~15 解凍・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お好みの使い方	レンジ強/弱······24 両面グリル·····25 オーブン····26 オーブン(発酵)····27
こんなときは	手動で加熱する場合の時間のめやす
保証など	保証とアフターサービス42~43 仕様
メニュー集	メニュー集30~39

メニュー索引

おそうざい 冷凍かぼちゃの煮物32 冷凍ごぼうのきんぴら …32 冷凍ハンバーグのデミグラスソース煮…32 キャベツとウィンナーのスープ煮 …33 レタスの温サラダ33	おこわ・もち・卵 茶わんむし31 赤飯31 焼きもち35	お菓子・パン スポンジケーキ ······36 型抜きクッキー ···38 チョコチップクッキー ··38 スコーン ······39 カップケーキ ····39
きのこソテー ······33 とりの照り焼き ·····35 さけのホイル焼き ····35 焼きいも ·····35	マカロニグラタン ·······34 冷凍グラタン ······34 冷凍ピザ ······34	知っていると便利なレンジ活用法! ■ コーヒー30 ■ かちかちのアイスクリームを食べやすく30 ■ あべかわもち30

ご使用の前に

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

危険

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつくもの

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■本文中の図記号の意味は次のとおりです。

0	杰

ご使用の前に

安全のために必ずお守りください

禁止



アース線接続



指示にしたがう



接触禁止

分解禁止



電源プラグを抜く

(本体表示)





発火注意



感電注意



八危険

分解・修理・改造はしない







感電・発火・けがの原因

*修理は、お買上げの販売店または「三菱電機 修 理窓口・ご相談窓口上にご相談ください。

吸・排気口やすき間・穴などに ピン・針金・金属物など、 異物や指を入れない





感電・けがの原因

*異物が入ったときは、電源プラグを抜いて、お買 上げの販売店または「三菱電機 修理窓口・ご相 談窓口上にご相談ください。

⚠警告

アースを確実に取付ける

故障・漏電のときに感電の原因

アース端子つきコンセントがある

アース線の先端の皮をむいて、 アース端子に確実に固定する。





アース端子つきコンセントがない

お買上げの販売店にアース工事 (D種接地工事)をご相談ください。 アース工事は「電気工事士 | の資格 が必要です。

ガス管、水道管、避雷針、電話 線のアース線には接続しない。

感電・爆発・引火の原因

お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない





たたみ、じゅうたん、冷蔵庫、テーブル クロスなどの上に置かない。

熱に弱い物を近づけない

燃えやすい物、カーテン、スプレー缶 などを近づけない。

ヒーター加熱時の高温で火災・破裂の原因

電源コード・プラグを傷つけない

やけど・感電・けがの原因






重い物をのせたり、折ったり、束ねたり すると、破損して感電・発火の原因

調理中に電源プラグを抜差ししない







電源は交流100Vで定格15A以上の コンセントを単独で使う





他の器具と併用したり、机や家具の コンセント、延長コードを使うと、 異常発熱して発火・火災の原因

傷んだ電源コード・プラグや 差込みのゆるいコンセントは使わない





感電・ショート・発火の原因

お手入れのときは電源プラグを抜く





- お手入れは本体が冷めてから行う。
- ぬれた手で抜差ししない。

感電・けがの原因

電源プラグの刃および 刃の取付面のほこりをとる





ほこりが付着していると、火災の原因

⚠注意

火気の近くや水の かかるところに 置かない

ドアに無理な力を

けが・電波もれの原因

感電・漏電の原因

加えない

本体が倒れ、



加熱しすぎて、 変形・焦げ・発火の原因

まま使わない


ドアに物をはさんだ

電波もれによる障害の原因

本体の上に物を

置かない

ふさがない 火災の原因 *吸気口・排気口は8ページ 禁止



を参照してください。 調理以外の目的に 使わない



故障・発煙・発火の原因

回転アミの上に魚や肉を

置いたり、バター、ジャ

電源コードを排気口や 温度の高い部分に 近づけない

付着したときは、必ずふき取る。 (特に右側面の電波出口、

ま放置したり、加熱しない

食品カス・油・煮汁をつけたま

ドア、庫内、ラッチ)

火花・発煙・発火・故障・サビの原因 → 「お手入れ」29ページ

油脂などが底面に落ち、 発火の原因

焼かない

ムを塗ったパンを

感電・火災の原因

飲み物や食品などを加熱しすぎない

- ◆牛乳、生クリーム、粘りや油脂分の多い液体、コーヒー、お酒、水、ジュースなど 突然沸とうして飛び散り(突沸)、やけどの原因
- *加熱前にスプーンなどでかき混ぜます。
- *加熱しすぎたときは、少し時間をおいてから取出します。



少量、干物、スナック菓子など 発煙・発火の原因

*加熱中はそばを離れないでください。

食品が燃え出したら、 ドアを開けない

ドアを開けると空気が入り、火勢を増す原因

- 1. **とりけし**を押して、
- 電源プラグを抜く。 2.本体から燃えやすい 物を遠ざけて、鎮火

(鎮火しない場合は、 水か消火器で消す。)

*そのまま使わずに、必ず販売 店に点検を依頼してください。

長期間使わないときは、

「消防法 基準適合」

間をあける

電源コードを持って 本体を冷ます 引き抜くと感電・シ

雷源プラグを抜く

絶縁劣化による感電 漏電火災を防ぐため

やけどを防ぐため

お手入れは本体が

冷めてから行う

水平で丈夫な 場所に置く

振動・騒音を防ぐため



*置台は壁に固定することをおす すめします。4輪キャスター付 き置台は不安定なためおすすめ できません。

壁との間をあける

ョート・発火の原因

排気が壁に直接あたらない ように据付ける。

電源プラグを持って抜く

過熱による発火の原因

窓ガラスの場合、排気口 (8ページ参照) と20cm 以上離す。



天面、背面、左右側面のうち1面を開放し、 上記寸法をあけて設置する。

温度差で割れる原因

*上記寸法を離しても、調理物の油や蒸気で、壁が汚れたり、結露する ことがあります。

左5cm以上

レンジ加熱のとき

⚠注意

ビンのふたや栓ははずす



密封性の高いふたもはずす。 容器が破裂して、やけど・けがの原因

卵は割りほぐす



ゆで卵や目玉焼きのあたためも しない。

破裂して、やけど・けがの原因

殻や膜のある物は、 割れ目や切れ目を入れる



例) ぎんなん・栗・イカ・ソーセージ 殻や膜が破裂して、やけど・けがの原因

容器を取出すときは、熱くなって いることがあるので注意する ラップをはずすときは、 蒸気の熱に注意する



やけどを防ぐため

発火の原因

鮮度保持剤(脱酸素剤など)を 入れたまま加熱しない



ヒーター加熱のとき

加熱中や加熱後しばらくは、高温部 (庫内・ドア・本体・天面・付属品など) に触れない

ただし、操作パネルや ドアハンドルはのぞく

高温のため、やけどの原因

お願い

冷えやすい場所や 蒸気・油のかかる場所に置かない 本体が結露して、故障の原因

テレビ・ラジオ・アンテナ線を近づけない

4m以上離す。

画像の乱れ・雑音の原因

ドアに衝撃を与えない 加熱中、ドアに水をかけない

ドアは急冷したり、ぶつけたり、傷つけない。 直後やその後の調理中に、ドアガラスが割れる原因

付属品を落としたり、急冷しない

変形・ひび・欠け・割れる原因

レンジ加熱のとき

金属容器、金串、アルミホイルなどを使わない

● アルミで加工したもの(紙やテープなど)や、 金銀の模様のある容器も使わない。

火花・発煙・発火・故障・ドアの破損の原因

缶詰、レトルト食品などは他の容器に移す

火花・発煙・発火・破裂を防ぐため

カラのまま加熱しない 少量や乾燥した物を加熱しすぎない

小さく切った根菜の少量加熱はしない。 庫内やドアの内側が異常に熱くなり、 やけど・火花・発煙・発火・故障の原因

丸皿にのせる分量は、容器の重さを 含めて4kgまでにする 重い物は丸皿の中央にのせる

故障を防ぐため

ヒーター加熱のとき

付属品の出し入れは、ミトンや乾いた 厚手の布などを使い、両手でする やけどを防ぐため

調理後の付属品は、本体や 熱に弱い物の上に置かない

変形・焦げの原因

6


ご使用の前に

安全のために必ずお守りください


本体前面

で使用の前に

各部のなまえ



本体背面



付属品

I D NEW THI				使う	★使わない
付属品	使 い 方		加熱	方 法	
1.7 1年 四	定 い 力	レンジ	オーブン	両面グリル	トースト
回転アミ 1コ	庫内底部の回転軸に差込む。お手入れのとき以外は、差込んでおく。はずすときは、冷めてから真っすぐ上に引き抜く。	0	0	0	0
丸皿 (セラミック製) 1コ	 回転アミの上にのせる。 汚れたまま使わない。 焦げつき・変色の原因。 強い衝撃を加えない。 ひび・欠け・割れる原因。 オーブン加熱中や加熱直後は、 丸皿に直接触れない。 やけどの原因。 丸皿や食品を出し入れするときは、ミトンや厚手の乾いた布などを使う。 食品は、ずらさずに持ち上げて取出す。 	0	0	0	×

アース線

●本体背面に取付けてある。 「アースの取付け方」 → 4ページ

丸皿がはずれる原因。

取扱説明書/メニュー集(本書) 1部 保証書 1部

*オーブン・グリル調理時の丸皿の出し入れ用「持ち手」が別売品としてあります。 (部品コード: M18 316 180U) お買上げの販売店でお買求めください。


*付属の丸皿を割ってしまった場合は、お買上げの販売店でお買求めください。 付属の丸皿以外の皿は使わないでください。故障の原因。

ご使用の前に

各部のなまえ(操作パネル)

各部のなまえ(表示部)

操作パネル



自動メニューは、あたため、解凍(2メニュー)、ゆでもの(2メニュー)、簡単おかず(6メニュー)、ミルク、 グラタン(4メニュー)ケーキ(1メニュー)、トースト、おべんとうで合計19メニューです。

表示部



/説明のため、すべてを\ 表示しています。

■加熱時間の表示

- ●設定した時間を表示。
- でき上がりまでの残 り時間を表示。



- あたため・おべんと うは、加熱終了まで 表示。
- グラタン・ケーキ は、時間が確定する までの間、回転して 表示。

■押した数の表示

(例:解凍、肉)

解凍

- 解凍・ゆでもの・簡 単おかず・ミルク・ トーストのとき、押
- した数1~2を表示。 ※3回押すと1にもどる。

■仕上がり調節表示

強め

■加熱表示

あたため(強めのみ)・ 自動キーで仕上がり 状態を表示。

■機能表示

500w レンジ 強

選んだ機能、はたら いている機能を表示。

■温度表示

オーブン **/20***C

設定した温度を表示。

■故障表示

故障したとき、E0、 P0などを表示。

→41ページ

■グラム表示

解凍・ゆでもののと き、グラムを表示。

準備(カラ焼き)

初めてのご使用前に必ずカラ焼きを!

●ヒーター加熱時の気になるにおいを抑えるため、最初に庫内の油を焼き切ります。


お願い

ご使用の前に

準備(カラ焼き)

煙やにおいが出ますが故障ではありません。窓を開けるか、換気扇を回してください。

回転アミを 回転軸に差込む



お願い

丸皿、包装材、燃えやすい 紙などは必ず取る。

電源プラグを コンセントに差込む

オーブンを押す



温度 ◇ ◇ を押して 「250°C」に合わせる



発酵40℃・100~250℃ (10℃単位)の順に表示。

時間 10分を押して 「10分」に合わせる



スタートを押す カラ焼きがスタート。



⚠注意

加熱中や加熱後は、高温部(庫内・回転アミ・本体・ 天面) に触れない。 高温のため、やけどの原因。

お知らせ

カラ焼きをする前に調理しても、食品には影響ありません。

使える容器・使えない容器

		○使える ※使えない
容器の種類	レンジ加熱	ヒーター加熱
耐熱性ガラス容器	*ただし、ひび、傷のある器を使ったり、	、急熱、急冷すると割れることがある。
耐熱性のない ガラス容器	● クリスタルガラス、カットガラス、強	化ガラスなども使えない。
耐熱性 プラスチック容器	●耐熱温度が140℃以上で「電子レンジ 使用可」の表示のある物が使える。 *ただし、電波で変質する物、砂糖・ 油分の多い料理など、高温になる食 品には使えない。	*ただし、オーブン・グリル指定のも のは使える。
その他プラスチック容器	耐熱温度が140℃未満の物、電波で変質 (例:スチロール、ポリエチレン、メラミ *ただし、スチロールトレーは解凍のみ	ミン、ユリア、フェノール樹脂など)
ラップ	●耐熱温度が140℃以上の物が使える。 *ただし、砂糖・油分の多い料理など、 高温になる食品には使えない。	*ただし、発酵には使える。
金属容器、金串、金網、アルミホイルなど	*ただし、アルミホイルは電波を反射 する性質を利用して部分的に使うこ とがある。 (解凍、ミルク など)	*ただし、取っ手がプラスチックの物 は使えない。
陶器、磁器	*ただし、ひび、傷、金銀の模様、内側 出るので使えない。	則に <mark>色絵</mark> のある器は、傷めたり、火花が
漆器、 竹・木・籐・紙製品	● こげたり、塗りがはがれたり、ひび割。*ただし、紙、楊枝、竹串などは料理に。	

*耐熱温度は、容器に表示されている家庭用品品質表示法の表示をご覧ください。 材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

あたため

自動

たた め





- ごはん、おかずなどのあたため直しがセンサーのはたらきで自 動でできます。
- 食品の分量は約100~500gです。冷蔵品はあたたまりにく いため、お好みにより**仕上がり** (へ)(強め) で加熱してくだ
- 出力500Wのレンジ加熱です。
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。 →28ページ

食品を入れる

容器に入れて丸皿にのせる。

あたためを押す

加熱がスタート。



加熱表示を続ける。 残り時間は表示しない。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒10ページ スタート後、20秒以内に**仕上がり** ◆ (強め) を選ぶ。

加熱終了 加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと熱くしたいとき もう一度食品を庫内に入れてあたためを押す。

- ■ゆで卵や目玉焼きを作ったり、あたため直したりしない。 破裂して、やけど・けがの原因。
- ■丸皿が熱いときは、耐熱性のない容器やラップ包装した食品などを のせない。とけたり、変形の原因。
- ■食品が少量(100g未満)のときは、レンジ強で様子を見ながら加熱する。

(お知らせ)

加熱中など、ドアの内側がくもることがあります。

ドアの内側に露がつき、床にたれたときは、布でふいてください。

ラップやふたをするもの

- しっとり仕上げたいとき
- 分量が多いとき
- あたためると飛び散って庫内が汚れ るもののとき (カレーなど)
- ●ラップは、食品部はゆったりと、容 器のふちはぴったりおおう。 (ラップの破裂防止のため)



野菜炒め 野菜の煮もの



カレー シチュー



冷凍おにぎり 冷凍ごはん

下記の食品は それぞれのキーであたためる

- ■牛乳・酒かん
- **⇒ミルク** (21ページ)
- (あたためでは沸騰したり、上手に加熱できない)
- ■肉まん・あんまん
- **→レンジ強**(28ページ「あたため」)
- ●様子を見ながら加熱
- 水をふってから加熱 (あんが先に熱くなるので注意する)

焼きもの 焼き魚・焼きとり・ ハンバーグ

ラップやふたをしないもの

ごはんもの

ごはん・ピラフ

ときは水をふる。

汁もの(1人分)

みそ汁・すまし汁・

スープ

しっとり仕上げたい

カラッと仕上げたいとき



煮魚 煮汁を少しかける。



しゅうまい

使う容器は

- ■食品の量にあった大きさの陶器、磁器、耐熱性の 容器を使う。 →13ページ
- ■ふたをするときは、密封性の高い物は使わない。 変形の原因。

上手なあたためのコツ

- ■高さが均一になるように盛りつける。 (食品が薄くて、平らな物のときや少量(100g未満) のときは**レンジ強**で様子を見ながら加熱する)
- ■加熱の途中で、かき混ぜや裏返しをする。

自動





- 肉、さしみなどの半解凍がグラムを設定するだけで自動でで きます。
- 食品の分量は約100~800gです。
- ●肉は出力140W相当、さしみは出力120W相当のレンジ加熱
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。 →28ページ

食品を入れる

ラップをはずし、スチロールトレーごと丸皿にのせる。

お願い

ラップ、飾りははずす。

解凍を押す

肉は1回押す

さしみ (魚介) は 2 回押す





3 グラム 1分·100g 10秒·10g を押して 食品の重さをセットする

M凍 **3 00** ⁹

スタートを押す

加熱がスタート。



20秒後、残り時間を表示。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒10ページ スタート後、20秒以内に**仕上がり** (◇ (弱め) (◇ (強め) を選ぶ。



加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと解凍したいとき レンジ弱で様子を見ながら加熱する。


お願い

庫内や丸皿が熱いときは、ドアを開けて冷やす。(約15分)

「肉類」(解凍を1回押す)



薄切り肉





とり肉 骨付きのもも肉は、細 い部分にアルミホイル を巻く。



ひき肉 冷凍時に、薄く平らな 形に小分けする。



かたまり肉 側面にアルミホイルを 巻く。 仕上がり (へ)(強め) を使う。

「魚介類」(解凍を2回押す)



まぐろ・切り身魚 厚さが均一でない場合

は、薄い部分にアルミ ホイルを巻く。



えび 冷凍時に、重ねないで 平らにする。



一匹魚 頭、尾などの細い部分 にアルミホイルを巻く。



アルミホイルを巻くときは、 丸皿からはみ出さないように巻く。 庫内の壁に触れて、火花の原因。

食器にのせて解凍するとき

ラップ包装のまま解凍するとき



付属の丸皿に直接のせて、 仕上がり ((弱め)を 使う。



ラップをはずし、 使う。

上手な解凍のコツ

■冷凍室から出してすぐに解凍

溶けかけている物、100g未満の物は、解凍しすぎを 防ぐためレンジ弱で様子を見ながら解凍する。

■ホームフリージングは

- 新鮮な物を選ぶ。
- 飾りや敷き物は取除く。
- 1回分(約200g)ずつに分けて、約3cm以内に 厚さをそろえる。
- ●空気を抜き、ラップなどで密封する。

■厚みのある物、かたまり肉などは 側面にアルミホイルを巻く

側面だけ早く解凍されるのを防ぐことができる。 また、**仕上がり** (へ) (強め) を使う。

■細い部分、薄い部分にはアルミホイルを巻く 解凍のしすぎを防ぐことができる。 また、薄い物は**仕上がり** (✓) (弱め)を使う。

■仕上がりは半解凍

冷凍しておいた魚や肉の中心が、まだ少し凍って いる半解凍の仕上がりになる。

お知らせ)

加熱中はブーンという 音が出たり、止まった りします。 これはレンジの動作音 です。

ふだんの使い方

自動

ふだんの使い方 ゆでもの





野菜のゆでものがグラムを設定するだけで自動でできます。

- 食品の分量は約100~500gです。
- ●出力500Wのレンジ加熱です。
- ●手動で加熱する場合の時間のめやす。→28ページ


食品を入れる

- ①食品を洗い、水気を残したままラップでピッタリ包む。 ②直接、丸皿にのせる。
- ゆでものを押す

葉・花・果菜は**1回押す**

根菜は2回押す





3 グラム 1分·100g 10秒·10g を押して 食品の重さをセットする



スタートを押す

加熱がスタート。



20秒後、残り時間を表示。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒10ページ スタート後、20秒以内に**仕上がり** (◇ (弱め) (◇ (強め) を選ぶ。



加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

お知らせ)

■加熱中など、ドア の内側がくもるこ とがあります。 ドアの内側に露が つき、床にたれた ときは、布でふい てください。

お願い

- ■丸皿が熱いときは、ドアを開けて冷やす。(約15分)
- ■少量(100g未満)や、すでに加熱されたものは、ゆでものは使わない。 レンジ強で様子を見ながら加熱する。
- ■さつまいもは、含まれる水分が少なく、焦げ・発煙・発火しやすい食品なの で、細く小さいもの(100g未満)や保存などにより乾燥しているものは、 レンジ強で加熱時間を短めにして、様子を見ながら加熱する。

葉・花・果菜 (**ゆでもの**を1回押す)

ブロッコリー・カリフラワー



小房に分けて太い部分に切り込 みを入れる。

なす



加熱後、水にさらしてアクを 抜く。

ほうれん草・キャベツ・白菜など



茎と葉を交互に重ねてラップに 包む。アクの強い物は、加熱後、 水にさらしてアクを抜く。

グリーンアスパラガス



根元の固い部分の皮をむく。 穂先と根元を交互に重ねて、 ラップに包む。加熱後、水に さらして色止めをする。

根菜・火の通りにくい物 (ゆでものを2回押す)

じゃがいも・さつまいも



加熱後、約5分むらす。

かぼちゃ



大きさをそろえて平らにし、 ラップに包む。

とうもろこし



皮をむいてラップに包む。 /はじける音がすることが しある。

容器を使うとき・ 細かく切ったり、少量 のとき→レンジ強で様子を見

ながら加熱する

お知らせ)

薄く切った物、小さく切った物 (にんじん、ミックスベジタブル など)の少量加熱は、火花が出 ることがあります。

耐熱容器に入れ、ひたひたの 水を加えたり、様子を見なが らレンジ強で加熱してくださ

例)

玉ねぎのみじん切り



中1口(200g)=約4分 ふたをしないで加熱する。

にんじんのスライス



中1本(100g)=約8~10分 ひたひたの水を入れ、ふたを して加熱する。

上手な加熱のコツ

- ■洗ったあとの水気を残したまま加熱する。
- ■厚さや大きさをそろえて加熱する。
- ■加熱の途中で、裏返しやかき混ぜをすると、加熱ムラが少なくなる。
- ■ほうれん草やなすなどアクの強い野菜は、加熱前や加熱後に水にさら してアクを抜く。

こんなメニューのときにも便利

- コロッケ→じゃがいも…水っぽくならず、コロッケの形を整えやす くなります。
- ●マーボーなす⇒なす…炒めるとき、油の量を減らせます。
- かぼちゃの煮物⇒かぼちゃ…煮込みの時間が短くできます。

ケーキ

トースト 枚数セット

(10秒·10g)

食品を入れる

食品を丸皿にのせる。

簡単おかずを押す

煮物は1回押す

レンジ

温サラダは 2 回押す



加熱がスタート。

表示部は「レンジ」が点滅し、20秒後、残り時間を表示。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒10ページ スタート後、20秒以内に**仕上がり** (弱め) (強め) を選ぶ。

加熱終了 加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

1.煮物 でできるメニュー —

冷凍かぼちゃの煮物

→32ページ

冷凍ごぼうのきんぴら

⇒32ページ

冷凍ハンバーグのデミグラスソース煮 →32ページ

2.温サラダ でできるメニュー -

キャベツとウィンナーのスープ煮

⇒33ページ

レタスの温サラダ

⇒33ページ

きのこソテー

⇒33ページ

食品を入れる

ル

 \equiv

とりけし 切

レンジ 強500W/弱

オーブン

両面グリル

温度・仕上がり

 \bigcirc

 \bigcirc

時間・グラム

10分

1分·100g

(10秒·10g)

丸皿を使う。

MITSUBISHI

あたため

おべんとう

ミルク

グラタン

トースト
枚数セット

沸とう検知機能

沸とうしたとき

には、センサー

が感知して自動

的に加熱は終了

する。

ミルクはマグカップに、酒はとっくりか耐熱性のコップに入れ て、丸皿にのせる。

◆牛乳のあたためや酒かんが杯数を設定するだけで自動でで

ミルクを杯数分押す

きます。

●食品の分量は1~2杯です。 出力500Wのレンジ加熱です。

(酒かんは**仕上がり** (一) (弱め) を使う。)

1 杯は **1 回押す**

500w

2 杯は 2 回押す 500_w レンジ

加熱がスタート。

レンジ

表示部は「レンジ」が点滅し、20秒後、残り時間を表示。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒10ページ スタート後、20秒以内に**仕上がり (**弱め) **(**強め) を選ぶ。



加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

上手な加熱のコツ

■ 1 杯分の分量のめやす

● ミルク=約200mL ● 酒かん=約180mL (1mL=1cc)

容器の7~8分目をめやすに入れる。

■分量に合わせて仕上がり調節を使う

分量が少ないとき⇒仕上がり (弱め)で調節する。

◆分量が多いとき→仕上がり◆ (強め) で調節する。

■加熱後は


かき混ぜる。

■首のほそいとっくりは

上1/3をアルミホイルでおおって、 しっかりと押さえる。



■丸皿への並べ方



20

ース

- 1~2枚のトーストが、枚数を設定するだけで 自動でできます。(グリル加熱です。)
- 時間は約6~7分です。
- ●手動で加熱する場合の時間のめやす。 ⇒28ページ



MITSUBISHI

とりけし 切

オーブン

両面グリル

温度・仕上がり

時間・グラム

10分

1分·100g

10秒·10g

あたため

解 凍 1.肉 2.さしみ

ゆでもの 1. 葉菜 2. 根菜

おべんとう

ミルク「かなセット」

簡単おかず 1. 煮物 2. 湿サラダ

グラタン 🚳

ケーキ

トースト
枚数セット

丸皿をはずし、 食品を回転アミにのせる

お願い

丸皿ははずす。

トーストを枚数分押す

] 枚は **] 回押す**

2枚は2回押す





加熱がスタート。

表示部は「グリル」が点滅し、 20秒後、残り時間を表示。

●仕上がり調節をしたいとき ⇒10ページ スタート後、20秒以内に**仕上がり (**360) **(**360)



加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

お願い


庫内に落ちたパンくずは早めにふき取る。

上手なトーストのコツ

- ■焼き色はパンの種類、厚さなどによって異なる
 - お好みに合わないときは仕上がり (弱め) (強め) で調節する。
- ◆冷凍パンは仕上がり (強め)を使う。

■回転アミへの並べ方





(庫内側面にパンが当たらないようにする)

グラタン/ケーキ/おべんとう

丸皿を使う。

MITSUBISHI あたため とりけし 切 ゆでもの 1. 葉菜 2. 根菜 オーブン 両面グリル おべんとう 温度・仕上がり ミルク 杯数セット \bigcirc 時間・グラム 10分 グラタン 🍩 1分·100g 10秒·10g トースト

例: 罗罗夕沙定院《と臣

食品を入れる

食品を丸皿にのせる。

グラタンを押す

加熱がスタート。



加熱表示後、

残り時間を表示。

- グラタンは残り時間を表示するまで10分り 程度かかることがある。
- おべんとうは残り時間を表示しない。
- ●仕上がりの調節をしたいとき ⇒10ページ スタート後、20秒以内に仕上がり (弱め) (強め) を選ぶ。



食品を取出す。

お願い、丸皿が熱いときは、耐熱性のない容器やラップ包装した食品などを のせない。とけたり、変形の原因。

お知らせ

加熱中など、ドアの内側がくもることがあります。 ドアの内側に露がつき、床にたれたときは、布でふいてください。

グラタンでできるメニュー -

(グリル加熱です。)

マカロニグラタン **⇒**34ページ

冷凍グラタン(オーブン用) →34ページ

⇒35ページ とりの照り焼き

さけのホイル焼き **⇒**35ページ

※市販の電子レンジ用グラタンは グラタンでは調理できません。

- おべんとう —

- ●市販のおべんとう、レンジ用レトルト食品のあたためが自動ででき
- ●食品の分量は約300~500gです。
- 出力500Wのレンジ加熱です。
- ●手動で加熱する場合の時間のめやす。→28ページ

■アルミホイル、別容器の調味料は取り除く。

■スチロール容器の場合は、皿に移しかえる。

■丸皿より容器が大きい場合は、小さな皿に移す。

上手な加熱のコツ

冷蔵してあるおべんとうや、おにぎり1コなど300g以下のときは、 レンジ強で様子を見ながら加熱する。

ケーキでできるメニュー -

(オーブン加熱です。)

スポンジケーキ

⇒36ページ

方

レンジ強

易弱

レンジ強/弱



あたため



お願い

丸皿が熱いときは、耐 熱性のない容器やラッ プ包装した食品などを のせない。とけたり、 変形の原因。

トースト
枚数セット

(お知らせ)

■加熱中など、ドアの 内側がくもることが あります。

ドアの内側に露がつ き、床にたれたとき は、布でふいてくだ さい。

■レンジ出力調節のた め、ブーンという音 が出たり、止まった りすることがありま す。

レンジ強は、下ごしらえやお料理、手動でのあたためなどに、 レンジ弱は、煮こみや、手動での解凍などに使います。

- レンジ強は500W、レンジ弱は200W相当のレンジ出力です。
- ●設定できる時間は、レンジ強10秒~20分、 レンジ弱10秒~90分です。

食品を入れる

食品を丸皿にのせる。

レンジ強/弱を押す

「レンジ強」は**1回押す**

「レンジ弱」は **2 回押す**





時間 (10分) (1分·100g) 10秒·10g を押して 時間を合わせる





20分は分のみを表示。

20分以上は分のみを表示。

スタートを押す

加熱がスタート。





残り時間を表示。



加熱終了

加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

上手な加熱のコツ

- ■加熱時間は、食品の量が2倍になると2倍弱になる。
- ■加熱時間を短めにし、途中でできばえを見て調節したり、 かき混ぜや裏返しをする。

■煮こみのとき

- ふきこぼれを防ぐため、必ず深めの耐熱容器を使う。
- ふたがないときは、ラップをかける。
- ■落としぶたは、耐熱容器よりもひとまわり小さめの皿や オーブンシートでもよい。

両面グリル





- グラタンやピザなどの表面をこがす料理に使います。
- 300℃の高温で加熱します。 (温度の変更、予熱はできません。)
- ●設定できる時間は10秒~30分です。

食品を入れる

丸皿に食品をのせる。

両面グリルを押す



10秒·10g を押して **時間**〔10分〕〔1分·100g〕 時間を合わせる



20分以上は分のみを表示。

スタートを押す

加熱がスタート。



残り時間を表示。



加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

才

- オーブン料理に使います。
- ●設定できる温度は、発酵40℃・100~250℃、 時間は10秒~60分です。





- 予熱が必要なとき

予熱温度 150℃ | 180℃ | 200℃ 予熱時間約3分約4分約5分

2~5の手順で予熱を 行う。(丸皿、食品は 入れない。)

お願い

庫内温度が下がると、 仕上がりが悪くなる。

- 予熱途中はドアを 開けない。
- 予熱後は、できるだけ 早く食品を入れ、スタ ートする。


上手な加熱のコツ

ガスオーブンや市販の料理ブ ックでの作り方の温度や時間 に合わせた場合、仕上がりが よくないことがある。次回か らはお好みの仕上がりになる ように温度や時間をかえる。

食品を入れる

丸皿に食品をのせる。

オーブンを押す



温度◇◇を押して 温度を合わせる



発酵40℃・100~250℃ (10℃単位)の順に表示。

[10秒·10g] を押して 時間 (10分) (1分·100g) 時間を合わせる



20分以上は分のみを表示。

スタートを押す

加熱がスタート。



残り時間を表示。

●加熱途中で温度を変更したいとき 温度 ◇ ◇ を押して、温度を合わせる。



加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

(お知らせ)

温度と時間どちらからでも合わせることができます。

オーブン(発酵)

- パン生地の発酵(40℃)に使います。 (温度の変更はできません。)
- ●設定できる時間は、10秒~60分です。





食品を入れる

丸皿に食品をのせる。

オーブンを押す



時間 (10分) (1分·100g) 10秒·10g を押して 時間を合わせる



20分以上は分のみを表示。

スタートを押す

発酵がスタート。



残り時間を表示。



加熱終了

加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

26

お好みの使い方

オーブン(発酵)

こんなときは

お手入れ

29

手動で加熱する場合の時間のめやす

- ●加熱時間は、電源電圧・室温・庫内温度・分量・初期温度などで変化します。
- ●食品の様子を見ながら加熱してください。

あたため (レンジ強であたためる)

メニュー	分 量	加熱時間のめやす			メニュー	分 量	加熱時間のめやす
ごはん	1人分(150g)	約1~1分30秒		野菜の	D煮もの(ラップ有り)	1 Ⅲ (300g)	約2~3分
ピラフ	1 Ⅲ (250g)	約2分30秒~3分		カレ	ー (ラップ有り)	1 Ⅲ (200g)	約1分30秒~2分
しゅうまい	15⊐ (225g)	約1分30秒~2分	- 1	肉a		1 ⊐(100g)	約1分
焼き魚	1切(70g)	約1~1分10秒		あん	uまん	1 ⊐(100g)	約1分
みそ汁	1杯(150mL)	約2~2分30秒			ごはん }ラップ	1人分(150g)	約2分30秒~3分
スープ	1杯(200mL)	約2分30秒~3分			カレー う有り	1 Ⅲ (200g)	約5~6分
				冷	焼きおにぎり	2 ⊐ (100g)	約2分
焼きそば	1 Ⅲ (300g)	約2~3分			ピラフ	1 Ⅲ (250g)	約4~5分
野菜炒め	1 Ⅲ (250g)	約2~3分		凍	しゅうまい	15⊐ (225g)	約3分30秒~4分
ミルク	1杯(200mL)	約2分			肉まん	1 ⊐ (100g)	約1分30秒~1分40秒
酒かん	1杯(180mL)	約1~1分20秒			あんまん	1 ⊐ (100g)	約1分10秒~1分30秒

 $1 \, \text{mL} = 1 \, \text{cc}$

解凍 (レンジ弱で解凍する)

1	分 量	加熱時間のめやす	2.	分 量	加熱時間のめやす
١.	100g	約1~2分	7	100g	約1~2分
肉	200g	約3~4分	しみ	200g	約2~3分
	300g	約4~5分	05	300g	約3~4分

ゆでもの (レンジ強で加熱する)

	分 量	加熱時間のめやす		分 量	加熱時間のめやす
1.	100g	約2~2分30秒	2.	100g	約3~3分30秒
葉菜	200g	約3~3分30秒	根菜	200g	約4~5分
 **			**	300g	約6~7分
	300g	約4~4分30秒		500g	約10~11分

トースト (両面グリルで加熱する)

分 量		加熱時間のめやす
常温	1~2枚	約6~6分30秒

グラタン (両面グリルで加熱する)

	分 量	加熱時間のめやす
冷常 蔵温・	1~ 2	約20~25分
冷凍	1 □~ 2 □	約25~30分

おべんとう(レンジ強で加熱する)

分 量	加熱時間のめやす
300g	約 1 分30秒
400g	約1分30秒~2分

お手入れ

お手入れのときには安全のため、次のことを必ずお守りください。

⚠警告

電源プラグを抜く

● ぬれた手で抜差ししない。感電・けがの原因



⚠注意

本体が冷めてから行う

やけどを防ぐため



ナイロン面

お願い


■すぐに、こまめにお手入れ

汚れたままでは汚れが落ちにくくなったり、火花・煙・さび・腐食・ドアのひび・割れの原因。

■本体の周囲も清潔に

■布やスポンジと、うすめた台所用中性洗剤を使い、次の物は使用しない

傷・さび・ドアのひび・割れの原因。



- ●金属タワシ、スポンジのナイロン面など
- アルカリ性や酸性の洗剤
- 揮発性の溶剤や薬品 オーブンクリーナー・灯油・ガソリン・ ベンジン・シンナーなど

本体・庫内

かたく絞った柔らかい布でふく

汚れがひどいときは、**うすめた台所用中性洗剤**を使う。必ず、洗剤をよくふき取る。

*汚れをふき取った跡が残りますが、ご使用上さしつかえありません。

庫内

脱臭抗菌ブラックコーティングがして あり、ヒーターの高温で自動的ににお いをやわらげる。

コーティングを長持ちさせるために、固い物でこすらない。柔らかい布でふく。

*抗菌効果はフィルム密着法により、 (財日本食品分析センター、)、対京都微 生物研究所で確認したものです。


汚れをつけたまま使わない。故障の原因。

回転アミをはずしてふく。回転アミを

はずすときは、真っすぐ上に引き抜く。

上ヒーター

金属タワシなどで強く こすらない。 強い衝撃を加えない。 ガラス管の割れの原因。



外観

■ドア・操作パネル 油汚れを残さない。 ひび・割れの原因。

うすめた台所用中性洗剤を使う。

■吸気口 →8ページ

性能を維持するため、ほこりがつかないように、乾いた布で定期的にふく。

電波出口(カバー)

汚れをつけたまま使わない。焦げ・火花の原因。

金属タワシ、ぬれた布などで強くこすらない。傷・破れの原因。

*汚れがひどく落ちないときは、販売店にご相談のうえ、 電波出口のカバーを交換してください(有料)。

-付属品

ラッチ

底面

スポンジなどでこまめに洗い、水気をふく

- 汚れはすぐにふき取る。
- 丸皿の落ちにくい汚れは、液体クレンザーでこすり落とす。丸皿は、汚れたままで加熱すると落ちにくくなり、焦げつき・変色の原因。

お願い

金属タワシなどでこすらない 傷・割れ・火花の原因。

修理など依頼される前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

表示が出ない	 ●停電していませんか。 ●電源プラグが抜けていませんか。 ●配電盤のヒューズがとんだり、ブレーカーが落ちていませんか。(電流容量不足) ●電源プラグをコンセントに差込んで、ドアを開閉しましたか。(RO-S5Aのみ) ●操作後、5分を過ぎていませんか。(RO-S5Aのみ) ▶ドアを開閉してください。(電源プラグを差込んだだけでは、表示は出ません。) 加熱終了後5分すぎると、自動的に電源が切れて表示が消えますが故障ではありません。「待機時消費電力ゼロ」のため ⇒2ページ 			
キーを押しても作動しない	 ドアは確実に閉まっていますか。 操作後、5分を過ぎていませんか。(RO-S5Aのみ) ▶ドアを開閉し、もう一度キーを押してください。 「待機時消費電力ゼロ」のため →2ページ 			
食品が加熱されない	 レンジ加熱のとき、食品が金属容器・アルミホイルなどでおおわれていませんか。 自動キー、スタートを押し忘れていませんか。 表示部に「デモ」が表示されていませんか。 店頭展示用(デモ)モードになっています。 キーを押しても加熱されません。 ■電源プラグを抜いて、数秒後に再度差込んでください。 「デモ」が消え、デモモードが解除されます。 			
火花が出る	 金・銀模様の容器、針金など金属を使った容器を使用していませんか。 庫内の壁にアルミホイル、金串など金属が触れていませんか。 食品の量がきわめて少なくありませんか。→19ページ 電波出口、庫内底面に汚れ(食品カスなど)がついていませんか。→29ページ 			
煙が出たり、 いやなにおいがする	 ◆カラ焼きをしましたか。→12ページ 庫内の油を焼き切るため、煙やにおいが出ますが、 故障ではありません。 ●庫内やドアの内側に食品カス、油などがついていませんか。 庫内のにおいが気になるときは、汚れをふきとった後でカラ焼きをしてください。→12ページ 			

こんな場合は故障ではありません。		
調理のでき上がりが悪い	●メニューの材料、分量、作り方を確認してください。●加熱中、ひんぱんにドアを開閉しませんでしたか。●他の料理ブックを使った場合、でき上がりが多少異なることがあります。	
表示部がくもる ドアがくもり、水滴が落ちる	◆冬場やメニューにより、ドアの内側や表示部がくもることがあります。▶ドアの内側に露がつき、床にたれたときは、布でふいてください。	
加熱中、加熱後に音がする	 加熱中にカチカチする音は、加熱をコントロール (制御) している音です。 レンジ加熱中、「ブーン」「ジィージィ」等の音は、レンジの動作音で故障ではありません。 熱による膨張、収縮で「ポコッ」「キシキシ」という音が出ることがあります。 	
加熱中に音・庫内灯の 明るさが変化する	●60Hzのときは断続運転となるため、レンジの動作音・庫内灯の明る さが周期的に変化します。	
丸皿、回転アミが左右に回る	●回転方向は一定ではなく、左右どちらにも回ります。	
表示部に「デモ」が 表示されている	◆店頭展示用(デモ)モードになっています。キーを押しても加熱されません。▶電源プラグを抜いて、数秒後に再度差込んでください。「デモ」が消え、デモモードが解除されます。	

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを 抜いてください。

故障の状況と表示部の英数字 (ED , PD など) を、お買上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名 (オーブンレンジ)
- 2. 形 名 (RO-
- 3. お買上げ日 (年 月 日)
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 5. ご 住 所 (付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日



※付属品のお買求めは、お買上げの販売店にご相談ください。

40


こんなときは

故障かな?と思ったら


電	源	交流100V 50Hz/60Hz共用
電子レンジ	消費電力(50Hz/60Hz)	900W/1300W
	高周波出力	自動: 500W・120W相当・140W相当 手動: 500W・200W相当
	発振周波数	2450MHz
オーブン	消費電力	1100W
	温度調節	40℃(発酵)・100~250℃
グリル	消費電力	1100W
トーストキー	消費電力	1100W
「0」表示のとき	消費電力	1.5W
待機時消費電力 (RO-S5Aのみ)		0W
寸法	外形	幅475×奥行355×高さ280mm
	庫内(有効)	幅300×奥行310×高さ150mm
	ターンテーブル (丸皿)直径	275mm
質	量	14kg

外形寸法(単位mm)

正面図



側面図



- ※付属品については9ページをご覧ください。
- ※60Hz (1300W) 時は断続運転となるため、消費電力量は50Hz (900W) 時と同じです。調理時間も同じです。
- ※レンジ出力200W~120W相当は、50Hz・60Hzにかかわらず、断続運転となります。
- ※空焼き防止のため、このオーブンレンジの250℃の温度での運転時間は約12分間です。 その後は自動的に200℃に切換わります。
- ※待機時消費電力とは、電源プラグを差込んでも、表示部が消灯している状態の消費電力です。
- ※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



●長年ご使用の オーブンレンジ・ 電子レンジの点検を! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品 が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につな がることもあります。

ませんか

- ●電源コードやプラグが異常に熱い。
- **このような** コゲくさい臭いがする。
- 症状はあり ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
 - 自動的に切れないときがある。
 - ◆ その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため で使用 電源プラグを抜いてか 中 止 ら、必ず販売店にご相 談ください。



菱電機株式会社 菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県大里郡花園町小前田1728-1